



Sehen Sie sich die Videoanleitung auf YouTube an:

https://youtu.be/J8W7V_TQTPE

BVC
Zentralstaubsauger

Anleitung zum Wechsel des Motorschutzfilters

Wann sollte der Motorschutzfilter gewechselt werden?

BVC empfiehlt den Motorschutzfilter jährlich zu reinigen bzw. auszuwechseln. Ein sauberer Motorschutzfilter verlängert die Lebensdauer des Motors.

Motorschutzfilter entfernen:

Zum Wechseln des Motorschutzfilters ziehen Sie zunächst den Netzstecker aus der Steckdose und entfernen alle Anschlüsse. Öffnen Sie die beiden seitlichen Halteklammern des Staubeimers und nehmen diesen ab. Entfernen Sie den Staubfilterbeutel, indem Sie mit beiden Händen am Kunststoffflansch waagrecht in Richtung des Rohrstutzens ziehen. Zum Wechseln des Motorschutzfilters ist es zwingend erforderlich den BVC Zentralstaubsauger von der Wand zu nehmen. Heben Sie mit beiden Händen das Gerät senkrecht aus der Wandhalterung (KEIN Werkzeug nötig). Stellen Sie das Gerät kopfüber auf eine ebene Fläche. Der Federspanning muss an der Lasche zur Mitte hin angezogen werden (siehe Abb. 1). Der Motorschutzfilter verformt sich und kann entfernt werden.



Neuen Motorschutzfilter einsetzen:

Überprüfen Sie vor dem Einsetzen des neuen Motorschutzfilters den Motorraum auf absolute Staubfreiheit. Staubpartikel können den Motor ernsthaft schädigen!

Beim Einsetzen des neuen Filters muss der Federspanning zu einem Halbkreis geformt werden (siehe Abb. 2) und in die Sicke eingelegt werden (siehe Abb. 3).

Achtung Verletzungsgefahr! Lassen Sie den Spanning vorsichtig und langsam in seine ursprüngliche Form zurück gleiten. Drücken Sie den letzten Bogen mit dem Finger in die Sicke. Ein Schnappgeräusch ist zu hören. Achten Sie darauf, dass der Motorschutzfilter richtig in der Sicke sitzt, um Beschädigungen am Gerät zu vermeiden.

Befestigen Sie das Gerät wieder an der Wand, setzen Sie den Staubfilterbeutel zurück an den Ansaugstutzen und befestigen Sie den Staubeimer.

Die BVC EBS Distribution GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden am Sauger, die durch ein falsches Einsetzen des Motorschutzfilters entstehen.

Changing the motor protection filter

When do you need to change the motor protection filter?

BVC recommends to clean the motor protection filter once a year or to completely replace the filter. A clean motor protection filter can extend the lifetime of the motor.

Removing the motor protection filter:

Before changing the motor protection filter, disconnect the main power plug and all connecting parts. Open the fixing clamps of the dust container and remove it. Use both hands to detach the filter bag from the black spigot. Horizontally pull away from the black spigot. Then dismount the BVC central vacuum cleaner from the wall, by lifting it vertically off the wall mount with both hands (no tools required). Turn it upside down and put it on an even surface. The spring tension ring must be pulled with the loop towards the center (see picture 1). This will cause the filter to deform which is necessary for the removal.



Inserting the new filter bag:

Make sure that the motor compartment is entirely free of dust and dirt particles. Dust and dirt can damage the motor!

To insert the filter, the filter must be formed to a semi-circle (see picture 2) and be placed gently into the seam (see picture 3). **Attention, risk of injury: Be careful that the spring tension ring moves back slowly into its original form.** The remaining bend needs to be pressed into the seam. You should hear a snapping sound. It is very important that the spring tension ring is positioned accurately into the rill, in order to avoid damages to the motor. Mount the central vacuum cleaner to the wall, insert the filter bag on the black spigot and fasten the dust container.

BVC EBS Distribution GmbH assumes no liability for damages on the BVC central vacuum cleaner due to wrongful installation and/or removal of the filter.